GAP FLASHER

Pour tous les véhicules couverts

Par



MANUEL DE L'UTILISATEUR VERSION 12 MICROPROGRAMME V1.0



Avertissement

Pour votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le GAP Flasher. Le nonrespect des consignes pourrait entraîner de graves conséquences.



GAP Flasher est un dispositif permettant entre autres de mettre à jour le calculateur (ECU) moteur ainsi que de lire les informations nécessaires par le fournisseur de carto-Avertissement graphie moteur.

> Lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser un GAP Flasher!

Avertissements

Les distributeurs, revendeurs, ainsi que le fabricant (GAP Innovation, Inc.) déclinent toute responsabilité pour les dommages subis lors de l'utilisation du GAP Flasher. Cela inclut tous dommages au véhicule lui-même, ses constituantes ou tous autres biens. Ceci inclut aussi toutes blessures encourues par l'utilisateur ou toutes autres personnes. Incluant :

- Dommages causés par l'utilisation abusive du GAP Flasher
- Les dommages occasionnés par l'utilisation du GAP Flasher au véhicule lors de changements de configurations, de paramètres, lors de mise à jour du microprogramme d'un calculateur (ECU), lors de la modification de la cartographie moteur, etc.
- Toutes autres opérations effectuées avec le GAP Flasher.
- Les dommages occasionnés lors de l'effacement des défauts (DTC) sans avoir effectué les réparations appropriées.

La garantie est limitée à la fonctionnalité du GAP Flasher lui-même. Pour de plus amples détails concernant la garantie, s'il vous plaît consultez la dernière page de ce document.



Avertissement Le GAP Flasher n'est pas conçu pour demeurer branché en permanence au véhicule. **Débrancher après usage!**

Conditions

Ne pas copier. Lors de l'achat de nos produits, du téléchargement de notre application, de l'utilisation de nos produits ou de l'application, vous acceptez de ne pas procéder à une ingénierie inverse, copier, extraire des données ou toute autre manipulation autre que l'utilisation prévue.

Bien que des efforts considérables aient été faits pour rendre l'information fournie dans ce manuel aussi complet et précise que possible, il est inconcevable de couvrir tous les cas possibles. Les auteurs n'accepteront aucune responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir lors de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ces procédures. Les auteurs déclinent toute responsabilité pour tous dommages, blessures corporelles ou dommages à la propriété qui pourraient être causés par l'utilisation ou la mauvaise utilisation du GAP Flasher. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas d'information manquante ou incorrecte. L'utilisateur accepte toutes responsabilités découlant de l'exécution de procédure qui sont décrites dans ce manuel ou par l'outil lui-même.

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

Suggestion pratique

À des fins pratiques et même de sécurité, il est suggéré que l'utilisateur du GAP Flasher possède une version à jour du présent Manuel en format PDF dans son, ou ses appareils mobiles. Ainsi, une accessibilité aux procédures sera possible en tout lieu et à tout moment. Par le fait même, la version informatisée facilitera la recherche par mot-clé sur un sujet en particulier.

Il est possible de procéder au téléchargement du Manuel de l'Utilisateur, du Guide d'installation et du Guide Rapide sur le site web du fabricant.

Le manuel, guide d'installation et guide rapide sont mis à jour régulièrement.

Table des matières

1 Introduction	10
1.1 Objectifs du GAP Flasher	. 10
1.2 Branchement du GAP Flasher	. 10
1.2.1 Description des connecteurs	. 10
1.2.2 Emplacement de la prise de diagnostic	. 12
1.2.3 Branchement du GAP Flasher	. 13
1.2.4 Procédure de Débranchement	. 13
1.3 Fonctions offertes en bref	. 14
1.4 Véhicules couverts	. 14
1.4.1 Identification de l'Année Modèle	. 14
1.4.2 Liste des véhicules couverts	. 15
1.5 Interface	. 15
1.5.1 Application mobile	. 15
1.5.2 Appareils mobiles compatibles	. 16
1.6 Transfert du GAP Flasher (nouveau propriétaire)	. 17
1.6.1 Usage et limitations	. 17
1.6.2 Vente d'un GAP Flasher seconde main	. 17
1.6.3 Vente d'un véhicule ayant une cartographie modifié	. 17
1.6.4 Transfert	. 17
1.7 Table des fonctionnalités selon le type de cartographie modifiée	. 18
2 Mise en marche	19
2.1 Étapes	. 19
2.2 Installation du Logiciel de Mise à jour	. 20
2.3 Installation de l'Application GAP Flasher	. 20
2 4 Mise à jour du Microprogramme du GAP Flasher	21
2.4.1 Étapes de mise à jour du microprogramme	. 21
2.4.2 Langue (français sous peu)	. 23
2.5 Synchronisation de l'Application mobile, enregistrer et lier l'outil	. 23
2.5.1 Préreguis	

2.5.2 Étapes Étapes initiales Enregistrement du GAP Flasher Lier l'outil	23 23 24 24
2.6 Fonctionnement général du GAP Flasher	
2.6.1 Installation du GAP Flasher	26
2.6.2 Branchement du GAP Flasher	26
2.6.3 Procédure de Débranchement	26
2.6.4 Navigation et Commandes de l'Application mobile Définition Langue	27 27 28
2 6 5 Parametres de l'Application	28
Accès	
Définition, paramètres de l'application	
Définition, options de l'application	
2.6.6 Ouvrir une session	30
Définition	
3 «Tableau de bord (Dashboard)» et fonctionnalités	31
3.1 Tableau de bord	31
3.1 Tableau de bord 3.1.1 Définition	31 31
3.1 Tableau de bord3.1.1 Définition3.1.2 Accès	31 31 31
 3.1 Tableau de bord 3.1.1 Définition 3.1.2 Accès 3.1.3 Barre supérieure 	31 31 31 32
 3.1 Tableau de bord 3.1.1 Définition 3.1.2 Accès 3.1.3 Barre supérieure 3.1.4 Barre inférieure 	31 31 31 32 33
 3.1 Tableau de bord. 3.1.1 Définition	31 31 31 32 33 34
 3.1 Tableau de bord	31 31 31 32 33 34 34
 3.1 Tableau de bord	31 31 31 32 33 34 34 34 34
 3.1 Tableau de bord	31 31 32 33 34 34 34 34 34 35
 3.1 Tableau de bord	31 31 32 32 33 34 34 34 35 35
 3.1 Tableau de bord	31 31 32 32 33 34 34 34 35 35 35 36
 3.1 Tableau de bord	31 31 32 32 33 34 34 34 34 35 35 36 36
 3.1 Tableau de bord	31 31 32 32 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36
 3.1 Tableau de bord	31 31 31 32 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 37
 3.1 Tableau de bord	31 31 31 32 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 36 37 38 38 38
 3.1 Tableau de bord	31 31 31 32 33 34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 36 37 38 38 38 38

3.2.3 Contrôle de l'injection de carburant en boucle fermée (closed	loop)40
Prérequis	40
Controle	
3.2.4 BOOSt TIMER	42 42
Contrôle	
3.2.5 Fonction « Enregistrement de Valeurs en temps réel »	43
Définition	43
Créer un enregistrement	43
Visualisation des enregistrements	
Partage d'enregistrements	50 52
3.3 Fonctionnalites standard	53
3.3.1 Fonction « Tune Jukebox »	53
Application mobile	
2 2 2 Reuten entionnel	
3.3.2 Bouton optionnel	30
3.4 "Active knock protection" Protection contre le cognement	57
3.5 Affichage de valeurs sur le tableau de bord d'origine	58
3.5.1 Tableau de bord non mis à jour	58
3.5.2 Tableau de bord mis à jour	60
4 Définition des fonctions	61
4.1 Fonction « Défauts (Faults)»	61
4.1.1 Définition	61
4.1.2 Accès	61
4.2 Fonction «Informations sur les calculateurs (ECU Info)» et « L 62	_icence »
4.2.1 Information calculateur et disposition	62
Définition, ECU Info	62
Définition, Licence	
Prérequis, Licence	
Acces et envoi des informations ECU	62 62
ALLES LILEIILE	
4.2.2 Edition d'une Licence Étapes	63 63

Finaliser6	8
4.3 Fonction « Mises à jour du calculateur (ECU Flash) »	9
4.3.1 Définition	9
4.3.2 Récupération en cas d'échec7	0
Méthode générale7	0
5 Étapes, Mise à jour des calculateurs (ECUs), système de li	-
cense	71
5.1.1 Introduction	2
5.1.2 Étapes, achat d'une licence	3
5.2 Remplir le formulaire et application de la license	4
5.3 Mise à jour du calculateur (ECU) moteur74	4
Étapes	4
5.4 Mise à jour du calculateur (ECU) tableau de bord7 Étapes	5 5
5.5 Dépanage, processus de mise à jour70	6
6 Migration au système de license et transfert (en développe ment))- 78
7 Étapes pour mettre à jour les calculateurs, cartographie m fiée, ancien système	odi- 79
7.1 Fournir les informations au fournisseur de cartographie	0
7.2 Mise à jour de votre GAP Flasher avec le fichier modifié	0
7.3 Mise à jour du calculateur moteur ou tableau de bord (ECUs)8 ⁴	1
Garantie Limitée	82
Lexique	83

Liste des figures

Figure 1. Prise micro USB permettant de relier le GAP Flasher à un ordinateur	10
Figure 2. Connecteur OBDII pour brancher le GAP Flasher au faisceau de câbles	11
Figure 3. Prise de diagnostic	12
Figure 4. Faisceau de câbles pour branchement au port de diagnostic du véhicule	13
Figure 5. Menu, aperçu	16
Figure 6. Aperçu du logiciel de mise à jour	22
Figure 7. Enregistrement du GAP Flasher	24
Figure 8. Lier l'outil	24
Figure 9. Téléchargement ou synchronisation des fichiers	25
Figure 10. Représentation du menu	27
Figure 11. Paramètres de l'application	28
Figure 12. Options de l'application	29
Figure 13. Ouvrir une session	30
Figure 14. Disposition du tableau de bord sur téléphone	31
Figure 15. Disposition du tableau de bord sur tablette	32
Figure 16. Barre supérieure tableau de bord	32
Figure 17. Barre inférieure tableau de bord	33
Figure 18. Sélection valeurs en temps réel	34
Figure 19. Disposition valeurs en temps réel	34
Figure 20. Paramètres Anti-Retard V2	36
Figure 21. Paramètres Anti-Retard V3	38
Figure 22. Ajustements fins Anti-Retard V3	39
Figure 23. Paramètres Closed Loop	41
Figure 24. Configuration Boost Timer	42
Figure 25. Accéder aux enregistrements, mode hors-ligne	43
Figure 26. Sélectionner un enregistrement, mode hors-ligne	44
Figure 27. FE : Barre supérieure	44
Figure 28. Options rapides	45
Figure 29. DL : Barre doite	46
Figure 30. DL : Bouton Événements	46
Figure 31. DL : Deux curseurs	46
Figure 32. FE : Axes affichés	47
Figure 33. FE : Déplacement, axes-Y	48
Figure 34. FE : Zoom vertical	48
Figure 35. FE : Zoom horizontal	49
Figure 36. FE : Partage d'enregistrements 1	50
Figure 37. FE : Partage d'enregistrements 2	50
Figure 38. FE : Écran partage enregistrements	51
Figure 39. FE : Écran ajout d'amis	51
Figure 40. FE : Visualisation des enregistrements	52

Figure	41. Tune Jukebox	53
Figure	42. Tune Jukebox, sélection	53
Figure	43. Sélection cartographie, tableau de bord	55
Figure	44. Affichage, compteur d'heure	58
Figure	45. Capteur optionnel AEM O2 a large bande, 11.3 AFR dans cet exemple	58
Figure	46. Sélection valeur, compteur d'heure	59
Figure	47. Affichage, écran de gauche	60
Figure	48. Affichage, écran de droite	60
Figure	49. Example ECU Info	63
Figure	50. Sélection Licenses	64
Figure	51. Licenses, modules complémentaires	65
Figure	52. Paramètre du véhicule, Licence	66
Figure	53. Activer et Générer la license	67
Figure	54. Fonction Mise à jour du calculateur (ECU)	70
Figure	55. Enregistrement sur le site web avant d'avoir un GAP Flasher	73
Figure	56. Mise à jour, Online ECU Flash	74
Figure	57. Aperçu du logiciel de mise à jour, bouton « Program Flash File Only »	81
Figure	58. Mise à jour ECUs	81

Liste des tableaux

Tableau	1.	Fonctions catégorisées par Objectifs	14
Tableau	2.	Déterminer l'Année Modèle a l'aide du NIV	15
Tableau	3.	Déterminer l'Année Modèle a l'aide du NIV, exemple	15
Tableau	4.	Appareils mobiles compatibles	16
Tableau	5.	Table des fonctionnalités selon le type de cartographie modifiée	18
Tableau	6.	Abrégé des opérations à exécuter avant et lors de la première utilisation	19
Tableau	8.	Dépannage, logiciel de mise à jour	22
Tableau	9.	Étapes mises à jour moteur, cartographie modifiée	72
Tableau	10	. Étapes mises à jour ECU, ancien système	80

1 Introduction

1.1 Objectifs du GAP Flasher

Le GAP Flasher a été conçu afin de permettre d'atteindre les objectifs répondant aux demandes des propriétaires de véhicules.

- Lire et transmettre les informations requises pour modifier la cartographie moteur par le fournisseur.
- Mettre à jour le calculateur (ECU) moteur avec la version personnalisée fournie par un fournisseur ou la cartographie d'origine.
- Lecture et effacement des défauts.
- Valeurs en temps réel, tableau de bord (enregistrement optionnel)
- Contrôle de paramètre moteur (Anti-Retard...)

1.2 Branchement du GAP Flasher

1.2.1 Description des connecteurs



Figure 1. Prise micro USB permettant de relier le GAP Flasher à un ordinateur.



Figure 2. Connecteur OBDII pour brancher le GAP Flasher au faisceau de câbles.

Remarque: S'il vous plaît, consulter le Guide d'Installation pour de plus amples détails

1.2.2 Emplacement de la prise de diagnostic



Arctic Cat série 9000 et Yamaha Sidewinder: Ouvrir le panneau coté droit

Le port de diagnostic est situé à l'arrière du carter de transmission.

Figure 3. Prise de diagnostic

1.2.3 Branchement du GAP Flasher

Une fois la prise de diagnostic repérée, il est possible de procéder au branchement.

Étapes de branchement

- 1- Enlever le capuchon de la prise de diagnostic
- 2- Brancher le câblage GAP Flasher ainsi que le GAP Flasher
- 3- Mettre le contact
- 4- Patienter pendant environ 5 secondes, le temps que l'outil effectue le balayage du bus de communication électronique.
- 5- Lancer l'Interface du GAP Flasher via l'appareil mobile et naviguer tel que décrit dans le manuel de l'utilisateur.



Figure 4. Faisceau de câbles pour branchement au port de diagnostic du véhicule.



1.2.4 Procédure de Débranchement

Le GAP Flasher peut être débranché à tout moment, sauf:



Ne pas débrancher le GAP Flasher lors d'une opération Avertissement de mise à jour d'un calculateur (ECU) car une panne ou de graves conséquences pourraient être engendrées

1.3 Fonctions offertes en bref

Les fonctions offertes par le GAP Flasher sont catégorisées dans le tableau suivant.

Tableau de bord (Dash- board)	Fonctionnalités	Défauts (Faults)	Information ECU (ECU Info)
Affichage des données véhicule en temps réel. Enregistreur de données optionnel avec capacités d'exportation *.	Permets de contrôler ou d'affi- cher certains para- mètres. Anti-Re- tard par exemple**	Lecture et efface- ment des défauts	Lecture de la version actuelle du microprogramme ainsi que le numéro de série du calcula- teur (ECU)

Mise à jour calculateur (ECU Flash)				

Version logicielle originale ou cartographie modifiée*

 Tableau
 1. Fonctions catégorisées par Objectifs

*Vendu séparément par l'un des fournisseurs attitrés et livrés par le GAP Flasher. Enregistreur de données disponible à l'achat d'une cartographie.

**Vendu séparément, transporté et contrôlé par le GAP Flasher

Remarque : Certaines Fonctions peuvent contribuer à atteindre plus d'un objectif; c'est le cas notamment pour la Fonction « Défaut » et « Mises à jour » suivant une réparation.

1.4 Véhicules couverts

Les véhicules couverts sont ceux pour lesquels l'outil GAP Flasher peut être utilisé:

1.4.1 Identification de l'Année Modèle

L'Année Modèle (Model Year) est une description approximative du moment de la production d'un modèle en regard de ses spécifications ou révisions de conception.

Remarque : L'Année Modèle ne coïncide pas systématiquement avec l'année calendrier de la fabrication du véhicule (celui-ci figurant sur l'autocollant ou sur le certificat d'immatriculation).

Il est possible de confirmer l'Année Modèle du véhicule en consultant le 10e caractère du Numéro d'Identification du Véhicule situé sur le châssis du véhicule (NIV; voir *Lexique*) et de l'analyser comme

suit :

	Année Modèle	
10e Caractère du NIV	Intervalle années	Signification
Chiffre entre 1 et 9	200 1 -200 9	« 1 » pour 2001 9 pour 2009
Lettre alphabétique	20 10 et plus	«A» pour 2010 «B» pour 2011

 Tableau
 2.
 Déterminer l'Année Modèle a l'aide du NIV

4e et 5e Caractère du NIV	Année modèle
4UF17SNW6HT000000	2017
4UF18SNW6JT000000*	2018

 Tableau
 3. Déterminer l'Année Modèle a l'aide du NIV, exemple

*Les lettres "I", "O" et "Q" ne sont pas utilisés pour éviter d'être confondus avec un chiffre.

1.4.2 Liste des véhicules couverts

- Motoneige Yamaha Sidewinder 2017 et plus
- Motoneige Arctic Cat série 9000 incluant les Thundercat 2017 et plus
- Motoneige Bombardier (BRP) 900 Turbo 2019-2021, BRP Expedition 900 Turbo 2022.

1.5 Interface

Une interface est un dispositif de liaison qui permet des échanges et interactions entre l'outil et l'utilisateur. Elle donne accès aux fonctions de l'outil en les représentant de manière visuelle. Une interface mobile est utilisée pour le GAP Flasher.

1.5.1 Application mobile

L'application développée pour les appareils mobiles (voir ci-dessous les compatibilités) peut être téléchargée gratuitement à partir de l'Apple App Store ou de Google Play Store sous le nom GAP Flasher (les instructions d'installation se situent à la *section 2.3*).

1.5.2 Appareils mobiles compatibles

Le GAP Flasher est compatible avec les appareils suivants :

Appareils mobiles Apple*	Appareils mobiles Android
iPad 3e génération et +	<u> </u>
iPad Mini	Equipé d'un émetteur transmetteur
iPod Touch 5 et +	OS 7.0 ou supérieur **
iPhone 4S, 5, 6 et +	

 Tableau
 4. Appareils mobiles compatibles

*iOS 8 et plus. Il est recommandé d'utiliser la plus récente version (non Beta) d'iOS.

** Malgré le respect de ces prérequis, en raison d'une trop nombreuse variété d'appareils Android sur le marché, la compatibilité ne peut être garantie, n'ayant pu, être toute testée. Par exemple, un utilisateur a rapporté qu'un appareil fabriqué par Doogee ne peut être utilisé avec l'outil.

Menu Prir	ncipal
GAP Flasher V1.0 B0165 Arctic Cat 2017 NIV: 4UF17SNW2HT0 OPTIONS	00000
Faults	>
Dashboard	>
Ecu Flash	>
Ecu Infos	>
Déconnecter	Lier outil

Figure 5. Menu, aperçu

1.6 Transfert du GAP Flasher (nouveau propriétaire)

1.6.1 Usage et limitations

Les GAP Flashers sont associés et vendus par un tuners. Il est donc seulement possible d'obtenir des cartographies de celui ayant vendu le Flasher a l'origine. On peut, cependant, mettre à jour plusieurs véhicules avec le même outil.

Le Flasher n'est pas lié au véhicule lui-même, il peut donc mettre à jour n'importe quel véhicule pour lequel une cartographie a été achetée et téléchargé sur le compte GAP Flasher associé. Les cartographies, fonction enregistrement de données et Anti Retard sont bien sûr verrouillés pour un seul véhicule et associé a la cartographie. Un GAP Flasher peut contenir plusieurs cartographies avec l'anti retard et l'enregistrement de données.

1.6.2 Vente d'un GAP Flasher seconde main

En cas de vente d'un GAP Flasher d'occasion, le nouveau propriétaire devra simplement acheter une cartographie du même fournisseur pour son véhicule.

1.6.3 Vente d'un véhicule ayant une cartographie modifié

Lorsqu'un véhicule ayant la cartographie moteur modifié est vendu sans le GAP Flasher, le nouveau propriétaire du véhicule peut acheter un GAP Flasher et récupérer toutes les fonctions qui sont liées à l'ECU. Par exemple, Jukebox et Anti Retard. Le fournisseur de cartographie pourra décider si le module d'enregistrement de données sera transféré ou s'il a besoin d'être acheté.

1.6.4 Transfert

Le transfert de cartographies peut être effectué moyennant des frais déterminés par le fournisseur. Les calculateur de l'ancien véhicule devra être remis à son état d'origine pour que le transfert soit permis. Voir *section 5*.

1.7 Table des fonctionnalités selon le type de cartographie modifiée

	Tune JukeBox		Cartographie Individuelle	
GAP Flasher	Branché*	Non branché*	Branché*	Non utilisé*
Protection contre le cognement et avertisse- ment				
Bouton optionnel				
Changement de carto- graphie instantané				
Anti-retard, optionnel				
Boost/AEM O ₂ au ca- dran d'origine	Boost ou AEM O_2^{**} Boost et AEM O_2^{***}	Boost Boost et AEM O ₂ ***	Boost ou AEM O_2^{**} Boost et AEM O_2^{***}	Boost Boost et AEM O ₂ ***
Closed loop fuel control, optionnel				
Boost timer, optionnel				
Enregistrement et par- tage de données				
Tableau de bord (An- droid et Apple)				
Liecture et effacement des défauts				
			Oui / Optionel	

GAP INNOVATION

Avec la mise a jour du combiné d'instrument (optionel)

Non disponible



*Branché; Le GAP Flasher est branché au véhicule.

Non branché; Le GAP Flasher n'est pas branché au véhicule.

Non utilisé; Idem que non branché, pour les utilisateurs qui n'ont pas acheté de GAP Flasher.

**La valeur du capteur AEM O2 au compteur d'heures n'est disponible que lorsqu'un GAP Flasher est branché au véhicule pour les cartographies 2017 à 2019. Non obligatoire pour les cartographies 2020 (octobre 2019) et plus.

***Affichage de dimension supérieure. Cartographie 2020 (octobre 2019) et plus ainsi que la mise à jour du tableau de bord V2 et plus pour AEM O2 requis.

2 Mise en marche

2.1 Étapes

Voici un abrégé des opérations à exécuter avant et lors de la première utilisation. Chacune de ces opérations est décrite en détail dans la section référencée du présent manuel. Ce tableau peut servir de guide d'accomplissement des étapes visant à mettre le GAP Flasher en marche.

\checkmark	Étapes	Opérations	Section manuel
	1 ^{ere}	Installation du Logiciel de mise à jour sur un ordinateur personnel	section 2.2
	2 ^e	Installation de l'Interface : Application mobile GAP Flasher	section 2.3
	3°	Mise à jour du Microprogramme du GAP Flasher	section 2.4
	4 ^e	Synchronisation de l'Application mo- bile et Enregistrement de l'outil*	section 2.5
	5 ^e	Installation du GAP Flasher et accessoires sur le véhicule	Voir le guide d'installation

Tableau 6. Abrégé des opérations à exécuter avant et lors de la première utilisation

*Cette étape est obligatoire pour l'achat et l'obtention d'une cartographie modifiée.

2.2 Installation du Logiciel de Mise à jour

But

Profiter du plein potentiel de l'outil GAP Flasher par des mises à jour.

Principe

Installer le logiciel spécifique gratuit dédié à la mise à jour de l'outil, nommé « GAP Flasher Updater », sur un ordinateur personnel de type PC.

Remarque : L'installation du logiciel de mise à jour n'est requise qu'une seule fois. S'il s'avérait qu'une actualisation est requise, un message surgira lors de son lancement avec des indications à suivre.

Prérequis

- Avoir accès à un ordinateur personnel de type PC muni du système d'exploitation Windows XP ou supérieur
- Avoir accès à un service internet

Remarque : Il est requis d'utiliser un compte administrateur pour être en mesure d'installer et d'utiliser le logiciel sous Windows 10.

Étapes d'Installation du Logiciel de Mise à jour

1- Télécharger le logiciel a l'adresse suivante comme indiquée dans le Guide Rapide

https://gapinnovation.com/...tuner_name.../documents/

GAP Flasher PC updater software. Logiciel de mise à jour du GAP Flasher

2- Une fois téléchargé cliquer sur le fichier et suivre les instructions affichées à l'écran pour procéder à l'installation. Pour les ordinateurs fonctionnant sous Windows, cliquer sur le bouton de droite de votre souris et choisir « exécuter en tant qu'administrateur ».

2.3 Installation de l'Application GAP Flasher

But

Être en mesure d'interagir avec le GAP Flasher et de le contrôler

Prérequis

- Posséder un ou des appareil(s) mobile(s) compatible(s) (liste à la section 1.5.2)
- Avoir accès à un service internet

Installation de l'Application mobile

Télécharger (gratuitement) l'application GAP Flasher à partir de l'Apple App Store ou du Google Play Store dans chaque appareil mobile. Les fichiers de l'Appli devront être synchronisés avec l'outil avant

l'utilisation (voir section 2.5).

Remarque : Des mises à jour occasionnelles seront recommandées. Elles seront annoncées par le gestionnaire d'Applications. S'il vous plaît, mettre à jour le microprogramme du GAP Flasher lorsque l'Appli est mise à jour.

2.4 Mise à jour du Microprogramme du GAP Flasher

But

Permettre l'évolution du GAP Flasher, et ce même après sa fabrication.

Principe

Les mises à jour sont réalisées par la reprogrammation du microprogramme.

Avantages de la mise à jour du GAP Flasher

- Profiter de la correction de bogues (s'il y a lieu)
- Tirer profit d'améliorations opérationnelles comme la vitesse d'exécution... et +

Prérequis

- Avoir accès à un ordinateur personnel de type PC relié à un service internet
- Avoir procédé à l'Installation du logiciel de mise à jour (section 2.2)
- Avoir procédé à l'Installation ou la mise à jour de l'appli (section 2.3)

2.4.1 Étapes de mise à jour du microprogramme

- 1- Relier le GAP Flasher au port USB de l'ordinateur avec le câble USB
- 2- Lancer le logiciel de mise à jour installé précédemment dans l'ordinateur
- 3- Cliquer sur le bouton « FIND DEVICE » et patienter pendant le pairage de l'outil avec le logiciel de mise à jour. Une fois le pairage complété, les informations de l'utilisateur, du véhicule ainsi que la version du microprogramme actuel de l'outil seront affichées.
- 4- Sélectionner la version du microprogramme souhaité dans la boîte de droite (si disponible).
- 5- -Cliquer sur le bouton « PROGRAM FIRMWARE » pour mettre à jour le GAP Flasher -Cliquer sur le bouton « PROGRAM FLASH FILES ONLY » pour mettre à jour les cartographie L'évolution de la mise à jour de chaque fichier de données est observable successivement sur la barre de progression.
- 6- Une fenêtre subséquente apparaîtra avec la mention «ACTION NEEDED». L'opération demandée est la synchronisation de l'appareil mobile avec l'outil. Conserver l'outil relié à l'ordinateur pour compléter cette étape décrite dans la section suivante, section 2.5. Remarque: Exécuter la synchronisation immédiatement suite à la mise à jour de l'outil ou avant la première utilisation permettra d'éviter le chargement de fichier prolongé lorsqu'il est connecté au véhicule en raison d'une connexion Internet lente.

Find Device

Program Firmware

Program Flash File Only

Release Version

Name : C Current Firmware : V1.00.00 B0737 Status: Active (BETA)

CREDITS : 0

1.00.00 B1554 (Release) - Release Version ~



Figure 6. Aperçu du logiciel de mise à jour

Dépannage, logiciel de mise à jour

À l'occasion, certains obstacles peuvent se présenter lors de l'utilisation du logiciel de Mise à jour. Voici des conseils pour les contourner.

Difficultés	Solutions	
Le logiciel de Mise à jour ne semble pas fonc- tionner correctement ou ne peut se connecter sur internet.	Autoriser le logiciel dans les paramètres du Pare-feu	
Le logiciel de Mise à jour ne semble pas fonc- tionner correctement, même après l'avoir auto- risé dans les paramètres du pare-feu	Désactiver momentanément le Pare-feu de l'ordinateur	
Impossible d'effectuer la mise à jour (rare cas)	Réessayer la Mise à jour avec : Port USB différent ou; Câble USB différent ou; Ordinateur personnel différent	
Le message « Device Not Found » s'affiche sui- vant l'appui sur « FIND DEVICE »	Vérifier que l'outil est reconnu par Windows. La mise à jour peut être effectuée que lorsque branché a l'ordinateur seulement. Ne pas bran- cher de calculateur moteur au même moment ni alimenter l'outil avec une source externe.	

Tableau 8. Dépannage, logiciel de mise à jour

Si d'autres difficultés se présentaient lors de la Mise à jour du microprogramme des GAP Flashers, contacter le fabricant : support@GAPInnovation.com

2.4.2 Langue (français sous peu)

Il est possible de choisir entre un microprogramme en langue Française ou Anglaise a l'étape 3, *section 2.4.*

Appli: La langue de l'application sera la même que celle utilisée par l'appareil mobile. Le microprogramme et l'appareil mobile doivent être dans la même langue.

2.5 Synchronisation de l'Application mobile, enregistrer et lier l'outil

But

Rafraîchir les fichiers contenus dans l'Application mobile GAP Flasher, afin d'obtenir la concordance avec le microprogramme de l'outil nouvellement mis à jour (*section 2.5*) ou précédent la première utilisation.

Remarque: Exécuter la synchronisation immédiatement suite a la mise à jour de l'outil ou avant la première utilisation permettra d'éviter le chargement de fichier prolongé lorsqu'il est connecté au véhicule en raison d'une connexion Internet lente.

2.5.1 Prérequis

- Avoir accès à un ordinateur personnel de type PC ou Mac
- Avoir un appareil mobile compatible (section 1.5.2) connecté sur l'internet.
- Que l'application mobile GAP Flasher soit installée et à jour (section 2.3)

2.5.2 Étapes

Étapes initiales

- 1- Brancher le GAP Flasher au port USB.
- 2- Lancer l'Application mobile GAP Flasher dans l'appareil mobile.
- 3- Appuyer sur «Rechercher un outil».
- 4- Sélectionner l'outil ayant la mention «Bootloader». Pour la toute première synchronisation, remplir les champs demandés.

Enregistrement du GAP Flasher

5- Procéder à l'enregistrement. Cela peut également être fait plus tard si nécessaire. Cliquer sur Enregistrer et remplir les champs.



Figure 7. Enregistrement du GAP Flasher

Lier l'outil

6- La liaison de l'outil permettra l'utilisation de certaines fonctions, y compris les enregistrements en ligne et le partage, lorsque non connecté à l'outil, et ce sans avoir besoin de se s'authentifier.

Le verrouillage de l'outil empêchera les autres utilisateurs de se connecter à l'outil à l'aide d'un autre appareil mobile à moins qu'ils n'entrent le mot de passe défini.

Ces réglages peuvent également être faits plus tard si nécessaire.



Figure 8. Lier l'outil

- 7- Patienter pendant que tous les fichiers de données sont téléchargés : le mot « Chargé » indique la fin du téléchargement.
- 8- Quitter l'application en appuyant sur « Déconnecter ».
- 9- Répéter les étapes précédentes pour chacun des appareils mobiles susceptibles d'être utilisés avec l'Outil.
- 10- Débrancher le GAP Flasher de l'ordinateur ou de l'alimentation USB une fois déconnecté.

Initialisation Définition de l'information Menu : Chargé ECUs : Chargé Valeurs en temps réel : Chargé Contrôle E/S : Chargé CCF : Chargé Informations ECU : En chargement... langue : Anglais Menu : Pas de charger

Figure 9. Téléchargement ou synchronisation des fichiers

2.6 Fonctionnement général du GAP Flasher

Cette section traite du branchement du GAP Flasher au véhicule, des commandes de l'interface pour naviguer dans les différents menus des interfaces et finalement du débranchement adéquat de l'outil.

2.6.1 Installation du GAP Flasher

Consulter le guide d'installation disponible sur le site web.

2.6.2 Branchement du GAP Flasher

Une fois la prise de diagnostic repérée, il est possible de procéder au branchement.

Étapes de branchement

- 1- Mettre le contact
- 2- Patienter pendant environ 5 secondes, le temps que l'outil effectue le balayage du bus de communications électroniques.
- 3- Lancer l'Interface du GAP Flasher via l'appareil mobile et naviguer tel que décrit dans le segment suivant.



2.6.3 Procédure de Débranchement

Le GAP Flasher peut être débranché à tout moment, sauf :



2.6.4 Navigation et Commandes de l'Application mobile

Définition

Développée par le fabricant dans l'optique d'être épurée et intuitive.

Prérequis

- Posséder un GAP Flasher
- Avoir accès au véhicule sur lequel le GAP Flasher sera utilisé
- Avoir un appareil mobile compatible (section 1.5.2) dont la connectivité Bluetooth est « activée » ou à « ON »
- Avoir installé l'Application GAP Flasher dans l'appareil mobile (section 2.3) et l'avoir synchronisée avec l'outil (section 2.5)

Étapes pour naviguer dans l'Application mobile

- 1- Procéder au branchement du GAP Flasher, section 2.6.2
- 2- Lancer l'Application mobile GAP Flasher
- 3- Appuyer sur le bouton « Rechercher outil » tout en bas de l'écran
- 4- Sélectionner l'outil disponible désiré dans la liste (« outils disponibles »).

Représentation de l'Application mobile GAP Flasher





Figure 10. Représentation du menu

Remarques :

- Il n'est pas requis d'ajouter le GAP Flasher dans la liste des périphériques de l'appareil mobile ni d'effectuer un jumelage. L'Application assure la connectivité entre les deux.
- Déconnectez l'appareil de tout autre périphérique Bluetooth avant d'utiliser GAP Flasher.
- La désactivation du mode économiseur de batterie sur Android est requise pour amorcer la connexion.

Langue

L'application est disponible en Français et en Anglais. Elle s'ajuste automatiquement a la langue de l'appareil mobile. Il est recommandé de mettre l'outil a jour en choisissant la langue appropriée *section 2.4.* Ainsi, l'application et le contenu provenant de l'outil seront dans la langue choisie.

2.6.5 Parametres de l'Application

Accès

Le bouton Parametres de l'Application est disponible dans la barre supérieure de la fonction Tableau de bord (*Section 3.1.3*).

Définition, paramètres de l'application

>
>
>

Figure 11. Paramètres de l'application

- Options de l'application: Les paramètres liés au fonctionnement général de l'application.
- Enregistrements: Permets d'accéder aux données enregistrées par le module d'enregistrement.
- Enregistrements en ligne: Accéder aux enregistrements partagés (Utilisateur et Amis).
- **Conversion d'unités:** Permets la sélection des unités impériales ou métriques. Certaines valeurs restent à leur unité initiale, par exemple la pression de suralimentation.
- **Rapporter bogue**: Ne doit être utilisé que lorsqu'un problème est présent et GAP Innovation requiert des données supplémentaires à des fins d'analyse.

Définition, options de l'application



Figure 12. Options de l'application

Une description de chaque paramètre est définie sous le nom du paramètre. Certains paramètres, Enregistrer automatiquement par exemple, ne fonctionneront que lorsque le module d'enregistrements de données optionnel a été acheté pour ledit véhicule.

2.6.6 Ouvrir une session

Définition

S'authentifier permet l'utilisation de certaines fonctions, y compris les enregistrements en ligne et le partage, lorsque non connecté à l'outil.



Figure 13. Ouvrir une session

3 «Tableau de bord (Dashboard)» et fonctionnalités

3.1 Tableau de bord

3.1.1 Définition

Cette fonction permet de visualiser les données du moteur et du véhicule. La fonction d'enregistrement est vendue séparément.

3.1.2 Accès

Cliquez simplement sur l'option Tableau de bord à partir du menu principal. Le GAP Flasher entrera automatiquement dans cet écran par défaut s'il est défini dans les paramètres de l'application (*section*

2.6.5).



Figure 14. Disposition du tableau de bord sur téléphone

et	
xion.	

3.1.3 Barre supérieure

2:06

3

TPo

Cliquez sur la flèche verte en haut de l'écran pour faire apparaître la barre supérieure.



Inta

Eng

Figure 15. Disposition du tableau de bord sur tablette

DNI

Figure 16. Barre supérieure tableau de bord

Bouton Quitter



Ce bouton permet de revenir au menu principal. Les fonction Défault (faults), ECU Info e Mise à jour (ECU Flash)

Bouton Déconnection

Ce bouton déconnecte l'appareil mobile du GAP Flasher et retourne à l'écran de connex

ASHER

لـ با

4 ٦



Bouton sauvegarde*. Ce bouton sera visible lorsque le réglage Enregistrer Automatiquement est activé (*section 2.6.5*). En appuyant sur ce bouton, vous sauvegarderez l'enregistrement et démarrerez un nouvel enregistrement.



Bouton Enregistrer*. Ce bouton sera visible lorsque le réglage Enregistrer Automatiquement n'est pas activé (*section 2.6.5*). Appuyez sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement.



Bouton d'arrêt*. Ce bouton sera visible lorsque le bouton Enregistrer a été pressé. Appuyez sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement.



Bouton Contrôle. Ce bouton sera visible lorsque la fonction Anti-Retard ou autre a été achetée pour le véhicule sur lequel l'outil est connecté. Voir la *section 3.2* pour plus de détails.



Bouton Paramètre de l'Application

Ce bouton affichera l'écran de réglage. Voir la section 2.6.5 pour plus de détails.

*Ces boutons seront visibles lorsque l'enregistreur de données optionnel a été acheté pour le véhicule sur lequel l'outil est connecté.

3.1.4 Barre inférieure

Cliquez sur la flèche verte en bas de l'écran pour faire apparaître la barre inférieure.



Figure 17. Barre inférieure tableau de bord

Permet de rapidement changer le tableau de bord a l'une des options.

3.1.5 Sélection valeurs en temps réel

Cliquez sur l'un des champs de données pour afficher la boîte de sélection. Les valeurs en temps réel disponible dépendent du véhicule et des options.



Figure 18. Sélection valeurs en temps réel

3.1.6 Disposition des champs de valeurs

Appuyez et maintenez l'un des quatre champs de valeurs en temps réel pour afficher la boîte de sélection. L'utilisateur peut choisir entre une, deux et quatre valeurs en temps réel par champ pour un maximum de 16 valeurs.



Figure 19. Disposition valeurs en temps réel

3.1.7 Quitter le tableau de bord

Le tableau de bord peut être quitté à tout moment à moins que le moteur ne fonctionne. L'outil forcera le retour au tableau de bord dans cette condition.

3.2 Fonctionnalités

Accès

- 1- Effectuer les étapes initiales d'accès (section 2.6)
- 2- Cliquez sur le bouton "Contrôle " de la barre supérieure du tableau de bord. Voir la Sec-
- tion 3.1.3 pour plus de détails.



Les modifications sont appliquées instantanément.



Ce bouton permet de rétablir les valeurs par défaut.

Enregistrer comme défault

Ce bouton va enregistrer les valeurs actuelles comme défaut.

3.2.1 Anti-Retard V2

Ce menu permet de contrôler les paramètres de la fonction Anti-Retard et autres. Seule la première étape Anti-Retard peut être ajustée. Si nécessaire, elle peut être assez agressive pour que la deuxième étape ne soit pas nécessaire. La deuxième étape n'est pas réglable et ses paramètres ont été réglés par le tuner. La deuxième étape est très agressive et doit être utilisée avec prudence.



Prérequis

- Avoir acheté une cartographie avec Anti-Retard et mis à jour le calculateur du moteur
- Moteur en marche
- Avoir un GAP Flasher installé sur le véhicule
- Avoir étudié pourquoi l'Anti-Retard est utilisé, les risques et les précautions nécessaires
- Les paramètres Anti-Retard ont été ajustés
- Le véhicule est sur une piste de course
- Le véhicule circule à moins de 5 km/h
- L'application mobile n'a pas besoin d'être connectée au GAP Flasher

Ц

Liste de paramètres

- Ajustement Essence: La quantité de carburant en%. 100% est égal à aucun changement, 101 est égal à 1% plus de carburant.
- Pression de Suralimentation (Boost) Maximale: La cible a atteindre
- Limiteur de Tours: La vitesse maximale du moteur lorsque l'Anti-Retard est en fonction et l'accélérateur appliqué suffisamment.
- Décalage de l'Allumage: Décalage en degrés
- TPS pas 1-2 Anti-Retard: La position de l'accélérateur à laquelle l'étape 2 sera engagée. Sélectionnez 110% pour désactiver l'étape deux.

Contrôle

Les paramètres sont ajustés par les curseurs suivants.

	70 %	0
20	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	110
Pression de Suralin	nentation (Boost) Maximale	
	5.0 psi	5
2		20
Limiteur de Tours A	Anti-Retard	
	3750 RPM	0
1800	•	5000
Anti-Retard, Décal	age de l'Allumage	
	0.0 deg	3
-12		6
TPS pas 1-2 AntiLa	g	
	110 %	3

Figure 20. Paramètres Anti-Retard V2

Utilisation

Utilisation, interrupteur phare de nuit

- Appuyer et relâcher le bouton des phares de nuit pour activer l'Anti-Retard
- Appuyer sur l'accélérateur pour augmenter la vitesse du Turbo
- Si souhaiter et ajuster en conséquence, passez à l'étape 2 de l'Anti-Retard en positionnant la commande des gaz au maximum.
- Appuyer et tenir enfoncé le bouton des phares de nuit jusqu'au moment du départ. Relâché le pour lancer le véhicule.
Utilisation, interrupteur optionnel

- Appuyer et maintenir le commutateur pour activer l'anti-retard
- Appuyez sur l'accélérateur pour faire accélérer le Turbo
- Si souhaiter et ajuster en conséquence, passez à l'étape 2 de l'Anti-Retard en positionnant la commande des gaz au maximum.
- Relâcher sur le commutateur pour lancer le véhicule.

3.2.2 Anti-Retard, V3

L'Anti-Retard V3 offre un contrôle automatisé qui offre les avantages suivants:

- Vitesse du moteur et Pression de Suralimentation (Boost) très stable
- Pression de Suralimentation augmente rapidement
- Nul besoin d'ajuster le décalage de l'allumage et le carburant, le système donne des résultats constants, quelles que soient les conditions.
- Données en temps réel montrant les valeurs cibles et la valeur actuelle du RPM et de Boost.
- Vitesse du moteur et Pression de Suralimentation (Boost) faciles à définir.
- Réglage en temps réel.

Remarque: La mise à niveau d'Anti-Retard V2 vers la version V3 est disponible. Veuillez contacter votre fournisseur de cartographie.

L'Anti-Lag est pour usage sur piste de course seulement! Ni GAP Innovation ni le fournisseur ne seront tenus responsables des dommages encourus lors de l'utilisation du GAP Flasher.

Avertissement

L'utilisation fréquente de la fonction Anti-Lag avec un capteur O2 à large bande peut endommager le capteur. Le capteur n'est pas garanti.

Prérequis

- Avoir acheté une cartographie avec Anti-Retard et mis à jour le calculateur du moteur
- Moteur en marche
- Avoir un GAP Flasher installé sur le véhicule
- Avoir étudié pourquoi l'Anti-Retard est utilisé, les risques et les précautions nécessaires
- Les paramètres Anti-Retard ont été ajustés
- Le véhicule est sur une piste de course
- Le véhicule circule à moins de 5 km/h
- L'application mobile n'a pas besoin d'être connectée au GAP Flasher

Liste de paramètres

- Anti-Retard Actif / Inactif
- Anti-Retard Ajustement Direct Actif / Inactif
- Limiteur de Tours: La vitesse maximale du moteur lorsque l'Anti-Retard est en fonction et l'accélérateur appliqué suffisamment.
- Pression de Suralimentation (Boost) Maximale: La cible a atteindre

Contrôle

Les paramètres sont ajustés par les curseurs suivants.

<	Contrôle		
Antilag			<i></i>
Antilag			
Inact	if 🔵	Actif	
Antilag Ajus	stement Direct		
Inact	if 🔵	Actif	
Antilag Lim	iteur de Tours		
	4050 RPM		0
	———		
Antilag Pres	sion (Boost) Maximal		
	6.0 psi		5

Figure 21. Paramètres Anti-Retard V3

Utilisation

Utilisation, interrupteur des phares de nuit

- Appuyez sur le commutateur des feux de route pour activer l'anti-retard
- Appuyez sur l'accélérateur pour faire accélérer le Turbo
- Si besoin, relâchez l'accélérateur et ajustez les cibles si nécessaire
- Appuyez sur l'accélérateur pour faire accélérer le Turbo
- Appuyez sur le commutateur des feux de route, relâchez pour lancer le véhicule.

Utilisation, interrupteur optionnel

- Appuyer et maintenir le commutateur pour activer l'anti-retard
- Appuyez sur l'accélérateur pour faire accélérer le Turbo
- Si besoin, relâchez l'accélérateur et ajustez les cibles si nécessaire
- Appuyez sur l'accélérateur pour faire accélérer le Turbo
- Relâcher sur le commutateur pour lancer le véhicule.

Ajustements fins et écran Anti-Retard

Lorsque Anti-Lag est activé, le tableau de bord de l'application bascule automatiquement sur l'écran de visualisation et de réglage précis Anti-Lag.



Figure 22. Ajustements fins Anti-Retard V3

Les cibles peuvent être ajustées en temps réel.

3.2.3 Contrôle de l'injection de carburant en boucle fermée (closed loop)

Le contrôle de l'injection de carburant en boucle fermée assure un rapport air / carburant constant, quelles que soient les conditions ambiantes. Les algorithmes du calculateur moteur ont été conçus pour fonctionner en configuration boucle ouverte sans rétroaction (vérification). Le ratio air / carburant n'est donc pas toujours optimal en raison de diverses conditions ambiantes. L'ajout d'un capteur O2 à large bande et d'algorithmes de contrôle en boucle fermée garantit un ratio air essence constant et optimal;

- Puissance moteur maximale pour toutes conditions ambiantes à haut et plein régime
- Compensation automatique selon la configuration matérielle (admission, échappement)
- Élimine l'alimentation en carburant insuffisante par temps très froid ou excessive par temps chaud
- Diminution de la consommation de carburant a vitesse de croisière, bas régime

Prérequis

- Utilisation du capteur AEM ou ECU Master Wideband O2 (prêt à être branché) est requise.
- Avoir acheté une cartographie avec le controle de l'injection de carburant en boucle fermée et mis à jour le calculateur du moteur
- Avoir activé la fonctionnalité.

Remarques;

- Le contrôleur agit à l'intérieur des limites imposées par la configuration matérielle du système d'alimentation en carburant, du système d'admission, d'échappement et autres configurations matérielles.
- Une fois implémenté, le contrôleur fonctionne indépendamment. Il n'est pas nécessaire que le GAP Flasher soit branché au véhicule.
- La système utilise deux cibles du ratio air / carburant. La cible à vitesse de croisière (part throttle) est près du rapport stœchiométrique offrant une meilleure économie de carburant sans risque. La cible a plein régime (full throttle) est plus riche permettant la puissance maximale.
- Des protections ont été implémentées en cas de problème de capteur.
- AEM Wideband O2; Il est normal qu'un code d'erreur apparaisse au tableau de bord suite au démarrage du moteur. Ce code disparait lorsque le module envoie une valeur valide. Si la faute est présente en permanence, la sonde ou le module est défectueux ou un problème de filage est présent.*
- ECU Master. Si la faute est présente en permanence, la sonde ou le module est défectueux ou un problème de filage est présent.*

*Arctic Cat, le code est P0130 Yamaha, SD24

Contrôle

Les cibles suivantes peuvent être ajustées:

Closed Loop		
Disabled		Enabled
Cruising AFR Ta	irget	
	14.4 afr	3
-		O-
	24444	
Mid Cruising Al	FR Target	
Mid Cruising Al	FR Target 13.2 afr	3
Mid Cruising Al	FR Target 13.2 afr	3
Mid Cruising Al	FR Target 13.2 afr et	د

Figure 23. Paramètres Closed Loop

- Cruising AFR Target: Accélérateur bas et vitesse lente.
- Mid Cruising: Accélérateur partiellement enfoncé, doit être réglé à une valeur sûre pour une vitesse de croisière élevée.
- Wide Open Throttle: Accélérateur presque pleinement ou pleinement enfoncé. Risque plus élevé avec un mélange pauvre mais plus performant, plus riche pour plus de sécurité.

Notes; Controls for closed loop values provided by the tuner on selected tunes only.

3.2.4 Boost Timer

Le boost timer permet d'augmenter progressivement le boost depuis le boost cible de la cartographie jusqu'à une valeur définie. Cela permet une livraison de puissance plus fluide et graduelle.

Prérequis

- Avoir acheté une cartographie avec Boost Timer et mis à jour l'ECU du moteur.
- Avoir activé et configuré le Boost Timer.

Contrôle

Considérons un objectif de boost de la cartographie de 10 PSI par exemple :

- Boost Max Increase:
- Il s'agit du boost supplémentaire qui sera ajouté à la cible de boost de la cartographie. Si l'augmentation maximale du boost est réglée sur 2, le boost final sera de 12 PSI.
- **Start Speed:** La vitesse à laquelle le boost timer commencera à agir. Dans cet exemple, 150 km/h. L'objectif de boost sera de 10 PSI de 0 à 150 et commencera à augmenter passé 150 km/h.
- **Total Duration:** Le temps nécessaire pour que le boost maximum soit appliqué. Dans ce cas, le boost mettra 3,4 secondes pour passer de 10 PSI à 12 PSI une fois la vitesse supérieure à 150 km/h.

Boost Timer		
Disabled	0	Enabled
Boost Max Incre	ase	
	2.0	3
-0		
Start Speed		
	150	3
		C
Total Duration (r	nsec)	
	3400	3

Figure 24. Configuration Boost Timer

Remarques;

• Une fois l'augmentation maximale du boost atteinte, la cible du boost restera à cette valeur jusqu'à ce que la manette des gaz soit relâchée et que la vitesse descende en dessous de 150 m/h. Dans ce cas, 12 PSI.

 Il y a une limite de temps par défaut de 20 secondes (peut être ajustée par le fournisseur de cartographie). Si l'augmentation maximale du boost a été atteinte pendant plus de 20 secondes, le boost sera abaissé au boost cible de la cartographie, 10 PSI pour cet exemple précédent.

3.2.5 Fonction « Enregistrement de Valeurs en temps réel »

Définition

La fonction Enregistrement permet l'enregistrement et la visualisation des valeurs en temps réels. L'enregistreur de données est vendu séparément. Veuillez contacter votre fournisseur de cartographie pour plus de détails.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 16 valeurs en direct dans les modes d'affichage graphique. La fréquence d'échantillonnage pour chaque valeur est de 10 par seconde et de 30 par seconde pour le (s) capteur (s) OEM Wideband O2 en option.

Créer un enregistrement

L'enregistrement démarrera automatiquement ou manuellement en fonction de l'état du paramètre associé (*section 2.6.5*).

Visualisation des enregistrements

Une fois qu'un enregistrement a été fait, cliquez sur le bouton Enregistrement sur l'écran de connexion ou allez dans les paramètres de l'application (*section 2.6.5*) en cliquant sur la roue dentelée et sélectionnez Enregistrements.



Figure 25. Accéder aux enregistrements, mode hors-ligne

Sélectionner un enregistrement et cliquer sur Voir



Figure 26. Sélectionner un enregistrement, mode hors-ligne

Contrôle de base

Cliquez sur la zone jaune pour afficher la barre supérieure

25			1		Girap	h.		Numeric		<u> </u>
0.00- 0.00- 0.00- 0.00-		08- 04- 04- 0-		4 4 4 4 4	43- 33- 33-		1 2 2 4		Plein ecran / E	₋cran separe
0.54	-12-	-2.2-		4.0-					Graph	Numeric
8/8	Fuel Boos RPN	Over t Over A: 0	errid	40- 40- 40- 40- 40- 40- 40- 40- 40- 40-	3.8- 3.4- 0 An 0 An B(tilag Ti tilag Ti tilag Ti	ming	officet 0.0 Antillag Rev Limiter: 3750 p h.t. 110 Speed: 0	Basculer entre les a ou numériques. La v toutes les valeurs à u voir page suivante)	affichages graphiques vue numérique affiche n point défini (curseur,

Figure 27. FE : Barre supérieure



Figure 28. Options rapides

Ce bouton sélectionne les valeurs à afficher et à exporter.

Disposition de l'axe Y et les noms s'affichent. Toutes les données resteront visibles sur le graphique. Cela a été mis en œuvre pour maximiser la zone graphique disponible.



elec

8/16

Ce bouton prend une capture d'écran qui sera mise dans Photos.



Cliquez sur la flèche verte en bas à droite pour accéder à la barre de droite



Bouton exportation, csv, PDF, Air Print ou Sauvegarde de la vue actuelle dans un nouvel enregistrement.

Ce bouton sert à lier les données à une vidéo réalisée à l'aide d'une Go Pro. Cette fonctionnalité sera disponible prochainement.

Pour afficher ou non les Événements.

Sélection du curseur, un ou deux curseurs. Avoir deux curseurs permet de calculer le Delta (différence) entre deux temps différents.

Deux curseurs. Cliquez et faites glisser le curseur souhaité pour le déplacer.



Figure 31. DL : Deux curseurs



Événements

Option de visualisation de la vue graphique

Appuyer sur la zone jaune pour sélectionner le nombre de valeurs en temps réel (axes-Y et noms) affiché. Toutes les données restent visibles sur le graphique. Cela a été mis en œuvre pour maximiser la zone graphique.



Figure 32. FE : Axes affichés

FLASHER

ব Ľ L'utilisateur peut changer la position des axes Y. Appuyez sur l'axe désiré, maintenir et déplacer l'axe vers sa nouvelle position.



Figure 33. FE : Déplacement, axes-Y



Figure 34. FE : Zoom vertical

Le zoom vertical est effectué sur chaque axe Y séparément.

- Sélectionner l'axe Y/valeur souhaitée.
- Touchez n'importe où dans l'écran avec deux doigts et faites-les glisser verticalement dans des directions opposées.



Pour zoomer horizontalement, appuyez sur l'écran avec deux doigts et faites-les glisser horizontalement dans des directions opposées.

Figure 35. FE : Zoom horizontal

Le déplacement vertical ou horizontal (Glisser ou « Pan ») pour les deux axes se fait en utilisant un seul doigt et en le glissant dans la direction souhaitée.

Pour réinitialiser le zoom, appuyer rapidement à deux reprises sur :

- L'axe des Y pour réinitialiser l'axe des Y de la valeur sélectionnée.
- L'axe des X pour voir le temps complet d'acquisition.
- Directement dans le graphique pour réinitialiser les deux axes.

Partage d'enregistrements

Les enregistrements peuvent être partagés entre les utilisateurs. Les enregistrements peuvent uniquement être partagés avec d'autres utilisateurs ayant acheté un GAP Flasher auprès du même fournisseur de cartographie. Les enregistrements de différents fournisseurs ne peuvent être partagés.

Accès

Dans la fonction enregistrement, sélectionnez un ou plusieurs enregistrements et cliquez sur Partager ou Télécharger. Une fois terminée, une copie sera disponible en ligne pour consultation sur un autre appareil mobile par vous ou vos amis à l'aide de la fonction Enregistrements en ligne.

Ketour	Enregistremer	nts	Plus	202
Enregistrem	ient #6		祕	60-
NIV: 4UF Date: 13 r Nombre d	17SNW2HT000 nov. 2017 15:06 le valeurs: 3	000 9 2s		\sim
Enregistrem	ient #5		- 446	
NIV: 4UF Date: 13 r Nombre d	17SNW2HT000 nov. 2017 15:06 le valeurs: 3	000 9 2s		
Voir	Renommer	Partager		
Eiguro 26	EE : Dortogo d'	oprogiotrom	onto 1	

Figure 36. FE : Partage d'enregistrements 1



Figure 37. FE : Partage d'enregistrements 2

Ce symbole indique que vous êtes le propriétaire de cet enregistrement, il peut donc être partagé à volonté avec des amis.

Ce symbole indique qu'il est déjà sur le serveur.

Le bouton Partager affichera l'écran de partage.

Ce symbole indique que vous n'êtes pas le propriétaire de cet enregistrement. Par conséquent, il peut être visualisé, une fois téléversé sur le serveur, uniquement par le propriétaire.

Le bouton Téléverser téléverse l'enregistrement qui sera disponible uniquement au propriétaire.

Partager aux amis

C Enregistrements Partager
GENERAL
Myself Only 🗸
All My Friends
AMIS
Testing1212
Éditer amis
Partager

Sélectionnez les amis avec lesquels vous souhaitez partager l'enregistrement et cliquez sur partage.

Cliquez sur Gérer les amis pour ajouter ou supprimer des amis de votre liste. Voir ci-dessous.

Figure 38. FE : Écran partage enregistrements



Figure 39. FE : Écran ajout d'amis

Entrer un nom d'utilisateur, identique à celui utilisé pour enregistrer l'outil, ou l'adresse courriel d'un ami et cliquer sur Valider. Si une correspondance est trouvée, elle sera ajoutée à la liste.

Ц

Enregistrements en ligne

La fonction Enregistrements en ligne permet la visualisation des enregistrements stockés sur le serveur. Les enregistrements du propriétaire et des amis partagés seront visibles même si l'Appareil mobile n'est pas connecté au GAP Flasher.

Visualisation des enregistrements

La fonction Enregistrements en ligne fait partie du menu Paramètres de l'application, *section 2.6.5*. L'utilisateur doit être connecté au GAP Flasher ou avoir ouvert une session (*section 2.6.6*).

<pre>〈 Options</pre>	Enregistrements	KRetour I	Enregistrements	
		Enregistrement	#2	
20001		Date: 19 oct. NIV: 4UF179 Arctic Cat 20	2017 16:06 28s NW9HT000000 17	
20002		Enregistrement	#1	
20003		Date: 19 oct. NIV: 4UF175	2017 16:03 2m 28 NW9HT000000	s
20004		Arctic Cat 20	17	
20006		Télécha	rger Renommer	

Figure 40. FE : Visualisation des enregistrements

Cliquer sur Télécharger pour afficher l'enregistrement et renommer pour modifier le nom. Le nom sera changé sur le serveur ainsi pour toutes personnes ayant accès.

3.3 Fonctionnalités standard

3.3.1 Fonction « Tune Jukebox »

La fonction Tune Jukebox permet de changer la cartographie moteur lorsque le calculateur moteur a été mis à jour avec cette fonctionnalité. Contacter votre fournisseur de cartographie pour de plus amples détails.

Application mobile

La cartographie présentement sélectionnée est visible en haut à gauche de l'écran:



Figure 41. Tune Jukebox

Cliquer sur l'icône pour choisir une autre cartographie. Les pochettes donnent des détails sur la cartographie:



Figure 42. Tune Jukebox, sélection



Cliquer sur les flèches pour voir les différentes pochettes.



Cliquer sur X pour Annuler le changement.



Cliquer sur le crochet pour appliquer le changement.



Cliquer sur la roue dentelée pour choisir quelles pochettes feront partie du JukeBox.

Enregistrer comme défault

Ce bouton permet de sauvegarder la cartographie qui sera appliquée par défaut lors du démarrage du moteur. Celle-ci ne sera appliquée que lorsque le GAP Flasher est connecté sur la motoneige.

Remarque: L'ECU du moteur sélectionnera automatiquement la cartographie ayant la puissance la plus faible lorsque le GAP Flasher n'est pas connecté à la motoneige et que la mise à jour du tableau de bord. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité en cas de mauvais carburant et l'impossibilité de la sélection par l'utilisateur de la cartographie appropriée.

Tableau de bord d'origine

Prérequis

- Avoir fait l'achat de l'option mise à jour du tableau de bord d'origine.
- Utilisez la dernière version du microprogramme du GAP Flasher, de la cartographie moteur et du microprogramme du tableau de bord.
- Que le GAP Flasher soit branché au véhicule. Il n'est pas nécessaire de connecter l'appareil mobile au GAP Flasher.

Visualiser

La cartographie courante peut être vue dans le coin supérieur gauche du groupe d'instruments. La cartographie par défaut sera affichée au démarrage du moteur.

Remarque: Si la cartographie courante n'est pas affichée, le calculateur du tableau de bord ou celui du moteur doit être mis à jour. Veuillez consulter la section 5.

Sélection

La cartographie actuellement sélectionnée est visible en haut a gauche. Appuyez sur le bouton du haut côté gauche ou pour les 2019 et sur le bouton gauche de bloc de contrôle de poignée pour passer aux suivantes.



Figure 43. Sélection cartographie, tableau de bord

Changement sur les contrôles originaux

Pour être en mesure d'utiliser le bouton du haut à gauche du groupe d'instruments, certaines modifications ont du être effectuées Sur le tableau de bord non modifié, appuyez sur le bouton en haut à gauche change la valeur affichée dans l'écran de gauche. Sur un tableau de bord mis à jour, appuyer deux secondes sur le même bouton pour passer a la valeur suivante.

3.3.2 Bouton optionnel

Appuyer sur le bouton pour appeler le Jukebox et voir la pochette (cartographie) présentement sélectionnée (appareil mobile). Appuyer a nouveau voir les autres pochettes. La sélection est automatiquement appliquée lorsque le bouton n'est pas appuyé durant deux (2) secondes.

Les changements sont aussi affichés sur l'écran du tableau de bord lorsque cette option a été achetée.

3.4 "Active knock protection" Protection contre le cognement

La protection contre le cognement (knock) se compose d'un système d'avertissement de cognement et d'un algorithme de protection qui agit sur les paramètres de contrôle du moteur pour empêcher le moteur de cogner. Le GAP Flasher n'a pas besoin d'être connecté sur le véhicule pour que ces éléments fonctionnent.



Système d'avertissement

Lorsque du cognement est détecté, le système d'avertissement sera visible à la fois sur les appareils mobiles (téléphone ou tablette) et sur le tableau de bord d'origine.

- L'écran de l'appareil mobile clignote et les mots "Knock detected "sont affichés à l'écran.
- Les témoins d'avertissement de basse température et d'huile du tableau de bord d'origine clignoteront pour indiquer une détection de cognement

Protection

L'algorithme de protection contre le cognement contrôlera à la fois la pression de suralimentation (boost) et de l'allumage (timing) afin d'éliminer le cognement, protégeant ainsi le moteur contre les dommages.

Un redémarrage du moteur est nécessaire afin d'éliminer les changements appliqués (réduction de boost et timing) effectués par l'algorithme de protection contre le cognement. Assurez-vous que la (les) condition (s) créant le cognement est (sont) éliminée (s) avant de maintenir la manette des gaz au maximum ou passez à un réglage de puissance inférieur pour éviter d'autres cognements.

Confirmation du système "Active Knock Protection" activé

Lorsque la cartographie le supporte, à la mise du contact (ignition ON), l'ECU du moteur confirme que la protection est activée.

- L'écran de l'appareil mobile clignote et les mots "knock protection enabled "s'affichent à l'écran.
- Les témoins d'avertissement de basse température et d'huile du tableau de bord d'origine clignoteront deux fois.

3.5 Affichage de valeurs sur le tableau de bord d'origine

3.5.1 Tableau de bord non mis à jour

Cette fonction permettra d'afficher la pression de suralimentation (Boost) ou le ratio air essence (AFR) provenant du capteur optionnel AEM O2 a large bande en temps réel a même le tableau de bord d'origine.

Prérequis

- Utiliser la plus récente version du microprogramme du GAP Flasher
- Utiliser la plus récente version de cartographie moteur
- Pour le rapport air essence, que le capteur optionnel soit installé et le GAP Flasher branché au véhicule

Affichage

Simplement sélectionner le compteur du nombre d'heures a l'aide du bouton en bas à droite du tableau de bord.



Figure 44. Affichage, compteur d'heure



Figure 45. Capteur optionnel AEM O2 a large bande, 11.3 AFR dans cet exemple

Remarque: Le niveau de puissance s'affiche temporairement lors du démarrage du moteur. P0240 au compteur d'heure indique 240 HP

Sélection

- 1- Effectuer les étapes initiales d'accès (section 2.6)
- 2- Cliquez sur le bouton "Contrôle" de la barre supérieure du tableau de bord. Voir la Section
 3.1.3 pour plus de détails.

Il permet de choisir Heures moteur, Boost ou AFR.



Figure 46. Sélection valeur, compteur d'heure

Remarque: La valeur par défaut lorsque le GAP Flasher n'est pas branché au véhicule est la pression de suralimentation.

3.5.2 Tableau de bord mis à jour

Cette fonction permettra d'afficher la pression de suralimentation (Boost) ou le ratio air essence (AFR)* provenant du capteur optionnel AEM O2 a large bande en temps réel a même le tableau de bord d'origine. Les valeurs affichées sont plus grandes que celles qui ne nécessitent pas la mise à jour du tableau de bord.

*Version V2 et plus de la mise à jour du tableau de bord requise. Disponible en octobre 2019.

Prérequis

- Utiliser la plus récente version du microprogramme du GAP Flasher.
- Utiliser la plus récente version de cartographie moteur.
- Avoir acheté et mis à jour l'ECU tableau de bord.
- Pour le rapport air essence, que le capteur optionnel soit installé.

Affichage



Figure 47. Affichage, écran de gauche

Écran de gauche

Appuyer deux secondes sur bouton du haut pour Appuyer et relâcher le bouton du haut pour paspasser a la valeur en temps réel suivante. Appyer une seconde pour changer la cartographie sélectionnée

Figure 48. Affichage, écran de droite

Écran de droite

ser a la valeur suivante.

4 Définition des fonctions

4.1 Fonction « Défauts (Faults)»

Cette Fonction est subdivisée en 2 sous fonctions, soit; la «Lecture de Défauts» et « l'Effacement des Défauts».

4.1.1 Définition

Fonction de base du GAP Flasher ayant un rôle de Diagnostic permettant de consulter la liste des Défauts actuellement emmagasinés dans les calculateurs (ECU). Elle permet, suivant le décodage, de tenter d'identifier la source du problème rencontré.

4.1.2 Accès

Simplement cliquer sur l'option Faults du menu principal. Le GAP Flasher procédera automatiquement au balayage du calculateur (ECU) moteur pour y lire la présence de Défauts.

Boutons :

Définition :



Ce bouton permettra l'exportation de la liste des défauts.



Lorsque ce bouton est appuyé, le GAP Flasher procédera à un balayage du calculateur (ECU) (« rafraîchir »).



Ce bouton efface tous les Défauts.

4.2 Fonction «Informations sur les calculateurs (ECU Info)» et « Licence »

4.2.1 Information calculateur et disposition

Définition, ECU Info

Cette fonction permet de visualiser les informations suivantes :

- Version matérielle
- Assemblage
- Stratégie
- Calibrage
- Liste de cartographie modifiée
- Autre

Définition, Licence

Elle permet de remplir le formulaire décrivant le véhicule lorsqu'une cartographie ou un Jukebox permettant de mettre à jour l'ECU moteur a été acheté.

Prérequis, Licence

La version du microprogramme GAP Flasher doit être à Build B0760 ou supérieur pour utiliser la fonctionnalité de license. Veuillez consulter la *section 2.4* pour savoir comment mettre à jour le GAP Flasher.

Accès et envoi des informations ECU

- 1- Effectuer les étapes initiales d'accès (section 2.6)
- 2- Sélectionner la fonction « ECU Info »
- 3- Attendre que le GAP Flasher ait terminé d'interroger les calculateurs (ECUs)
- 4- La liste résultante sera affichée. Elle peut être envoyée par courriel.

Kienu Principal Informations ECU
Téléversement réussi Téléverser
VAMAHA 998CC TURBO
VIN: 4UF00GAP0HT000001
Serial: 000024
Flash Id: 1EBA
Signal (F120): Enabled
Tune 1: SYSTEM PAK t1
Tune Description 1: SYSTEM PAK
Tune 2: SYSTEM PAK t2
Tune Description 2: SYSTEM PAK
Calibration (F124): 0730-299
Signal (F108): 6F3515E9
Strategy (F122): T862714g
Licences
5 <u>1</u>

Figure 49. Example ECU Info

Accès Licence

Une fois les étapes Accès informations ECU effectués, simplement appuyer sur le bouton Licenses

4.2.2 Édition d'une Licence



1- Sélectionnez une license et cliquez sur le bouton Utiliser ou Éditer cette license.

٢٦



CHOISIR UNE LICENCE

Non activé (Modifiable) Type de paquet: Bundle



Figure 50. Sélection Licenses

2- Ajout de modules complémentaires achetés

Si des modules complémentaires ont été achetés (Anti-Retard, Enregistreur de données ...), le premier écran à afficher permettra de les ajouter à la license. Anti-Retard et Enregistreur de données peuvent être ajouté dans l'exemple suivant. Si aucun module complémentaire n'a été acheté, l'application n'affiche pas cet écran et passe à l'étape 3, Définition des paramètres du véhicule.

Disposition

Le nom du module et la quantité de chaque article acheté sont visibles. Deux (2) Anti-Retard et deux (2) Enregistreurs de données dans cet exemple. Pour continuer sans ajouter un module complémentaire, cliquez sur le bouton *Sauter cette étape*.

Ajouter

Cliquez sur un élément, Anti-Retard dans cet exemple, pour l'ajouter à la license. Cliquez sur le bouton *A Ajouter* pour accéder au formulaire suivant, *Définition des paramètres du véhicule*.



Figure 51. Licenses, modules complémentaires

3- Définition des paramètres du véhicule

Remplir les différents champs qui permettront au système automatisé de sélectionner la cartographie ou Jukebox adapté à ces paramètres spécifiques au véhicule. Une fois terminé, le bouton d'activation apparaîtra.

Retour	Type de silencieux	Ketour Modifier la licence
		OPTIONS
Stock		Type de paquet : Bundle
StockMod		Enregistreur de données : Not purchased
Max Flow		Anti-Retard : Oui
		Type de silencieux : Max Flow
		Entrée d'air modifiée (CAI) : Oui
		Capteur de pression : 3Bar
		Pompe haut-débit : Non
	Sélectionner	Activer

Figure 52. Paramètre du véhicule, Licence

4- Activer et Générer la license

Cliquer sur *Activer* pour lier cette licence au véhicule puis *Générer la license* pour déclencher le processus de génération des fichiers de mise à jour nécessaire pour le véhicule sur lequel le GAP Flasher est branché.

Modifier la licence Validation

Suffisamment d'informations ont été données pour que le groupe de cartographie(s) suivant soit assigné à votre véhicule. Vous pouvez revenir en arrière pour revoir vos choix ou appuyer sur le bouton ci-dessous pour générer votre licence.

Licence sélectionnée

Bundle 3 Bar Boost Sensor

Modules Complémentaires

Antilag

Modifier la licence Validation

Suffisamment d'informations ont été données pour que le groupe de cartographie(s) suivant soit assigné à votre véhicule. Vous pouvez revenir en arrière pour revoir vos choix ou appuyer sur le

> L'opération a été un succès. Votre licence est prête. Vous pouvez obtenir votre tune(s) en allant dans Ecu Flash -> Online Flash.

> > Continuer

Générer la licence

Générer la licence

Figure 53. Activer et Générer la license

Remarques:

- Certains choix donneront rapidement un résultat. Par exemple, lorsque Stock Muffler est sélectionné, aucun autre champ ne doit être rempli, car il n'y a qu'un seul jukebox ou groupe de cartographie individuel pour cette configuration.
- Les paramètres du véhicule peuvent être modifiés ultérieurement si nécessaire. Par exemple, si l'on devait acheter une pompe à carburant améliorée, le processus serait simplement répété, mais cette fois, l'option de pompe à carburant améliorée serait réglée sur Oui. Le fournisseur de cartographie n'a pas besoin d'être mandaté pour procéder aux modifications de license. La modification des paramètres du véhicule est gratuite.

4- Surclassement

Le bouton de *Surclassement* permet de passer certains items au niveau supérieur. Par exemple, passé d'une cartographie individuelle a un Jukebox lorsque le surclassement a été acheté.

Remarque: Le surclassement d'une cartographie individuel vers un Jukebox (bundle) s'effectue sans l'intervention du fournisseur de cartographies. Achetez simplement le surclassement en ligne et répétez les étapes indiquées a la section 5.

Finaliser

Une fois terminé, accédez à la fonction ECU Flash -> Online ECU Flash pour mettre à niveau le calculateur. Voir la *section 4.3* pour plus de détails.

4.3 Fonction « Mises à jour du calculateur (ECU Flash) »



Peu importe l'outil de diagnostic utilisé, il y a toujours un risque d'échec lors de l'écriture de données sur un calculateur (ECU). S'assurer d'avoir suffisamment de temps en cas d'ennuis avant de procéder. L'accès à l'internet au cas où de l'assistance technique serait requise est fortement recommandé. Ne pas débrancher le GAP Flasher jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.

Lors de l'utilisation du Flasher, il est recommandé de brancher une alimentation (CTEK, Midtronic PSC-550 ou équivalent) à la batterie. Cela garantit une tension d'alimentation suffisante.

Remarque : Les chargeurs de batteries sont à éviter en raison de la piètre qualité de la tension de sortie.

4.3.1 Définition

Cette fonction permet de mettre à jour le microprogramme du calculateur (ECU) moteur à la dernière version disponible ou avec une cartographie modifiée.

Accès

- 1- Effectuer les étapes initiales d'accès (section 2.6)
- 2- Sélectionner la fonction « ECU Flash »
- 3-
 - Si une cartographie a été achetée sur le site Web du fournisseur, le formulaire de license rempli conformément à la section 4.3 et / ou une nouvelle version du micrologiciel est disponible, choisissez Online ECU Flash, ensuite sélectionnez l'ECU et le fichier. Le fichier sera automatiquement téléchargé du serveur vers l'appareil mobile et l'ECU moteur ou du groupe d'instruments mis à jour. Le GAP Flasher n'a pas besoin d'être mis à jour dans ce scénario.
 - Si vous utilisez l'ancienne méthode avec le logiciel de mise à jour, sélectionnez le fichier à mettre a jour.

Remarques:

- Veuillez consulter la section 5 our toutes les étapes requises. De l'achat à l'étape finale.
- Lorsqu'un groupe de cartographie, Jukebox, est acheté, la mise à jour du calculateur moteur avec le fichier contenant le nom Jukebox doit être effectuée. Les cartographies sans le mot Jukebox ne doivent être utilisées que pour des cas spécifiques. Par exemple, des cartographies pour la course qui ne font pas partie d'un Jukebox.
- Une connexion Internet est requise pour utiliser Online ECU Flash.



Figure 54. Fonction Mise à jour du calculateur (ECU)

Lorsque terminé, débrancher l'outil du véhicule et éteindre le contact. L'ECU moteur est maintenant mis à jour.



4.3.2 Récupération en cas d'échec

Méthode générale

Le microprogramme du GAP Flasher est muni d'un algorithme qui permet de récupérer un calculateur (ECU) lors de l'échec d'une mise à jour. Ceci est particulièrement utile lorsque le calculateur (ECU) ne répond plus aux commandes de diagnostic. En tel cas, le GAP Flasher détectera cette condition et activera la méthode de récupération.

Il suffit de suivre les instructions à l'écran et lorsque le message «Toggle Fuse» s'affiche, déconnectez et reconnectez le fusible qui alimente l'ECU. L'outil détecte l'insertion du fusible et lance automatiquement la mise à jour.

5 Étapes, Mise à jour des calculateurs (ECUs), système de license

La section suivante explique comment acheter et appliquer une cartographie moteur modifié et la mise à jour du tableau de bord lorsque la nouvelle plate-forme, le système de licence, est utilisée. Ceci est valable pour tous les achats effectués sur le site Web de cartographie hébergé sous le domaine www. gapinnovation.com/tunes_name.





Avertissement

Une connexion internet est requise pour toute la durée de la procédure.

٢٦

Ce tableau peut servir de guide d'accomplissement des étapes visant à mettre le(s) calculateur(s) (ECU) à jour avec une cartographie modifiée.

\checkmark	Étapes	Opérations	Section manuel
	1 ^{ere}	Acheter une Licence	section 5.1
	2 ^e	Remplir le formulaire situé dans la fonc- tion Informations sur les calculateurs (ECU Info)	section 5.2
	3°	Mise à jour du calculateur (ECU) mo- teur.	section 5.3
	4 ^e	Mise à jour du calculateur (ECU) ta- bleau de bord*.	section 5.4

Tableau 9. Étapes mises à jour moteur, cartographie modifiée

*Optionel et vendu séparément de la cartographie moteur. Requis pour les fonctions liées au tableau de bord.

5.1 Achat d'une license

5.1.1 Introduction

Les licenses sont disponibles sur le site web de votre fournisseur de cartographie modifiée. Une license est requise par véhicule (VIN).

Une fois sur le site offrant les cartographies, il suffit de s'authentifier en utilisant les mêmes paramètres que ceux choisis a la *section 2.5* et de procéder a l'achat. L'achat sera automatiquement relayé au GAP Flasher via le compte utilisateur.

Remarque: Le surclassement d'une cartographie individuelle vers un Jukebox (bundle) s'effectue sans intervention du fournisseur de cartographies.

Prérequis

GAP Flasher en main: Avoir effectué les étapes initiales mentionnées a la section 2.

Achat avant d'avoir un GAP Flasher:

1- Rendez-vous sur le site du fournisseur et localisez le site de cartographies.
- 2- Cliquer sur «enregistrement»
- 3- Remplir le formulaire et cliquer sur Soumettre. Évitez d'utiliser Hotmail ou d'autres services de messagerie gratuits, car ils sont connus pour causer des problèmes avec les systèmes automatisés.
- 4- Un courriel avec un lien pour compléter l'inscription vous sera envoyé. Vérifiez votre boîte de courrier indésirable au cas où le courriel serait traité comme tel.



5- Lorsque le GAP Flasher est disponible, effectuer les étapes initiales mentionnées a la section 2

5.1.2 Étapes, achat d'une licence

- 1- Rendez-vous sur le site du fournisseur et localisez le site de cartographies.
- 2- Ouvrir une session sur le site web par «Connexion» en utilisant les mêmes paramètres que ceux entrés a la section 2.5
- 3- Choisir ou ajouter un nouveau véhicule
- 4- Procéder aux achats désirés.
- 5 Une fois le paiement complété, une licence sera automatiquement créée et disponible pour les GAP Flashers associé au compte. *section 5.2* pour la suite.

Remarques:

- Les modules complémentaires ainsi que toutes autres options peuvent être achetés et appliqués ultérieurement.
- Le surclassement d'une cartographie individuelle vers un Jukebox (bundle) ou l'ajout d'un module complémentaire ultérieurement s'effectue sans intervention du fournisseur de cartographies. Simplement répétez les étapes de cette section.
- Plusieurs GAP Flashers peuvent être liés au même compte, de sorte que des licences seront disponibles sur chacun d'entre eux.

5.2 Remplir le formulaire et application de la license

Cette étape permet au système automatisé de choisir la bonne cartographie ou Jukebox selon la configuration du véhicule sur lequel elle sera appliquée (silencieux, capteur de pression, etc).

Accès

Veuillez consulter la section 4.2 pour de plus amples détails.

5.3 Mise à jour du calculateur (ECU) moteur

Étapes

- 1- Effectuer les étapes initiales d'accès (section 2.6)
- 2- Sélectionner la fonction « ECU Flash »
- 3- Sélectionné « Online ECU Flash »
- 4- Choisir le fichier Moteur désiré

Kenu Principal Ecu Flash	Plus
Bienvenue, 7992 RR NIV: 4UF00GAP0HT000002	
GAP Flasher V1.0 B0353	
OPTIONS	
Online ECU Flash	×.

Figure 56. Mise à jour, Online ECU Flash

Remarque: Lorsqu'un groupe de cartographie, **Jukebox**, est acheté, la mise à jour du calculateur moteur **avec le fichier contenant le nom Jukebox** doit être effectuée. Les cartographies sans le mot Jukebox ne doivent être utilisées que pour des cas spécifiques. Par exemple, des cartographies pour la course qui ne font pas partie d'un Jukebox.

5- Éteindre le contact, débrancher l'outil et démarrer le moteur.

5.4 Mise à jour du calculateur (ECU) tableau de bord

Étapes

- 1- Effectuer les étapes initiales d'accès (section 2.6)
- 2- Sélectionner la fonction « ECU Flash »
- 3- Sélectionné "Online ECU Flash"
- 4- Choisir le fichier pour l'ECU tableau de bord désiré

Remarque: Les calculateurs moteur et tableau de bord doivent être mis à jour pour bénéficier de toutes les fonctionnalités reliées au Jukebox lorsque le tableau de bord est utilisé.



5.5 Dépanage, processus de mise à jour

Symptômes		Solution
Incapable de s'authentifier Error: Your username is invalid. Login Username or email address * test Password *		Assurez-vous d'avoir enregistré le GAP Flasher conformément à la section 2.5
Le bouton License n'est pas visible dans la tion ECU Info Flash Name: Assembly No: Model Application: App Version: Software Version:	fonc-	Mettre à jour l'application mobile disponible sur l'Apple Store ou le Google Play Store.
Microprogramme non à jour lorsque la mise de l'ECU est effectuée, ECU FlashOnline The tool firmware is outdated. Continue	à jour Flash	Mettre à jour le microprogramme de l'outil à la version build 760 ou plus à l'aide du logiciel de mise à jour V4.9 ou plus (bouton Program Firm- ware), section 2.4 GAP Flasher Updater V4.9 Device Program Firm

GAP INNOVATION 2022-04-27 TOUS DROITS RÉSERVÉS MANUEL DE L'UTILISATEUR : VERSION 12, MICROPROGRAMME V1.0

Symptom	Solution	
Message "System File is Missing" durant la mise à jour de l'ECU moteur (ECU Flash).	Mettre à jour le microprogramme de l'outil à la version build 760 ou plus à l'aide du logiciel de mise à jour V4.9 ou plus (bouton Program Firm- ware ou Program Flash Files Only), <i>section 2.4</i> GAP Flasher Updater V4.9	
System File is Missing Update Firmware using Updater Continue	Device Program Firm	

GAP INNOVATION

6 Migration au système de license et transfert (en développement)

GAP INNOVATION 2022-04-27 TOUS DROITS RÉSERVÉS MANUEL DE L'UTILISATEUR : VERSION 12, MICROPROGRAMME V1.0

7 Étapes pour mettre à jour les calculateurs, cartographie modifiée, ancien système

La section suivante explique comment appliquer une cartographie modifiée et la mise à jour du tableau de bord lorsque vous utilisez l'ancienne plate-forme. Ceci est valable pour tous les achats **non effec-tués** sur le site Web des cartographies hébergés sous le domaine www.gapinnovation.com/tuner_ name...



Ce tableau peut servir de guide d'accomplissement des étapes visant à mettre le calculateur (ECU) moteur à jour avec une cartographie modifiée.

\checkmark	Étapes	Opérations	Section manuel
	1 ^{ere}	Fournir les informations au fournis- seur de cartographie modifié	section 7.1
	2 ^e	Mise à jour du GAP Flasher	section 7.2
	3°	Mise à jour du calculateur (ECU) mo- teur ou tableau de bord	section 7.3

Tableau 10. Étapes mises à jour ECU, ancien système

7.1 Fournir les informations au fournisseur de cartographie

Afin de construire un fichier personnalisé, le fournisseur aura besoin de connaître la version actuelle du microprogramme du calculateur (ECU) moteur ainsi que le numéro d'identification du véhicule (NIV). Suivant le contact initial, récupérez les informations et envoyez-les au fournisseur. Consulter la partie *Accès et envoi des informations ECU section 4.2* pour de plus amples détails.

7.2 Mise à jour de votre GAP Flasher avec le fichier modifié

Une fois que le fournisseur confirme qu'un fichier personnalisé est prêt, procéder comme suit :

- 1- Relier le GAP Flasher au port USB de l'ordinateur avec le câble USB
- 2- Lancer le Logiciel de mise à jour installé précédemment dans l'ordinateur
- 3- Cliquer sur le bouton « FIND DEVICE » et patienter pendant le pairage de l'outil avec le logiciel de mise à jour. Une fois le pairage complété, les informations de l'utilisateur, du véhicule, ainsi que la version du microprogramme actuel de l'outil seront affichées.
- 4- Cliquer sur le bouton « PROGRAM FLASH FILES ONLY ». L'évolution de la mise à jour de chaque fichier de données est observable successivement sur la barre de progression.
- 5- Comme demandé par le logiciel de mise à jour, procéder au chargement/mise à jour des fichiers requis par vos appareils mobiles. Voir *section 2.5.*

R
Ш
Ι
ហ
4
L
ব
,

Find Device	Program Firmware	
	Program Flash File Only	
Release Version		
Name : C		
Current Firmware : V1.00.00 B0737		
Status: Active (BETA)		
CREDITS : 0		
1 00 00 D1554 (Dalassa) Dalassa Marcina		

Figure 57. Aperçu du logiciel de mise à jour, bouton « Program Flash File Only »

7.3 Mise à jour du calculateur moteur ou tableau de bord (ECUs)

Une fois l'outil connecté au véhicule, suivre les instructions de la section 4.3.

< Main Menu	Ecu Flash	
GAP Flasher		
V1.0 B0142	17	
MIN: 4UF	17	
OPTIONS		
Online ECU I	Flash	>
270 R		>
270 R A		>
270 R A23		>

Figure 58. Mise à jour ECUs

Débrancher l'outil du véhicule et démarrer le moteur. L'ECU moteur est maintenant mis à jour.

Garantie Limitée

GAP Innovation garantit ses produits durant une (1) année complète à l'exception du capteur AEM a large bande qui n'est pas garantie. La garantie ne couvre que le GAP Flasher de l'acheteur original (non transférable) et les accessoires. La garantie couvre les défauts de fabrication pour la durée définie ci-dessus. La garantie se limite à la fonctionnalité du système et le système lui-même. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser le GAP Flasher de façon sécuritaire.

L'utilisateur doit retourner le GAP Flasher à GAP Innovation afin que la garantie soit honorée. L'utilisateur doit fournir une preuve d'achat.

La garantie est annulée si :

- Le produit a été endommagé ou modifié de quelque façon
- Le produit a été endommagé par l'eau, le feu, un accident ou autres conditions au-delà du contrôle de GAP Innovation
- Le produit a été mal installé ou mal utilisé

La garantie ne couvre pas :

- Frais de port et de manutention.
- Les taxes ou frais de douane
- Les dommages matériels autres que le GAP Flasher lui-même.

GAP Innovation ne pourra en aucun cas être tenu pour responsables des dommages directs ou indirects. La garantie est limitée à la valeur du produit.

Contact : GAP Innovation support@GAPInnovation.com

Lexique

ECU : « Electronic Control Unit ». Un ECU est l'unité de commande électronique d'un système embarqué ou sous-systèmes présents dans un véhicule. ECU est synonyme de calculateur, processeur, unité de contrôle, etc.

CAN : Pour « Controller Area Network » est un protocole de communication qui relie différents ECUs par une interface physique à deux fils.

NIV : « Numéro Identification Véhicule » C'est un code unique qui définit la configuration d'un véhicule ainsi que son numéro de série.

DTC : Pour « Diagnostic Trouble Code », code d'erreur, faute ou défaut.